

06310
BOTA PVC



Made in Italy

Color: 020 verde



35 - 47 | 10




06310
BOTA PVC



Made in Italy

Color: 060 negro




38 - 47 | 10

06301
BOTA PVC



Made in Italy

Color: 020 verde



37 - 47 | 10



06313
BOTA MUJER PVC

06314
BOTA HOMBRE PVC




Made in Italy

Color: 050 blanco



WOMAN | 35 - 40 | 5



MAN | 41 - 47 | 5




06305
ZUECO PVC



Made in Italy

Color: 020 verde



38 - 47 | 12



06360
VADEADOR PVC



Made in Italy

06350
BOTA MUSLO PVC




Made in Italy



06320
BOTA DE AGUA FORRADA
EN ISO 20347 OB E CI SRC

Color: 020 verde



39 - 47 | 6




Color: 020 verde



38 - 47 | 10

Color: 020 verde




39 - 46 | 8

06315 ISSAGUM EN ISO 20347:2012 04 FO SRC




Bota de agua en PVC & goma nitrilica con puntera y lámina metálicas, suela de carro armado, corte ergonómico y tres tipos de acabados para una fácil limpieza. Inserto en el talón para facilitar su descalce.
Colores: verde/negro, marrón/negro, blanco/gris



06425 ISSA FORT DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011 S5 SRC




Bota de agua en PVC & goma nitrilica con puntera y lámina metálicas, suela de carro armado, corte ergonómico y tres tipos de acabados para una fácil limpieza. Inserto en el talón para facilitar su descalce..
Colores: verde/negro - amarillo/negro - azul/rojo.



06426 ISSA FORT DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011 S4 SRC



Bota de agua en PVC & goma nitrilica con puntera metálica, suela de carro armado, corte ergonómico y tres tipos de acabados para una fácil limpieza. Inserto en el talón para facilitar su cambio
Colores: blanco/gris




06351 BOTA DE MUSLO CERTIFICADA EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Sobre una bota Issafort certificada S5 hemos aplicado un cubre muslo en material PVC

06361 VADEADOR CERTIFICADO S5

Sobre la bota Issafort certificada S5 hemos aplicado un traje de PVC.




268000 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota de agua en goma natural marrón con suela de carro armado ambar.




268100 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota de agua en goma natural marrón con suela de carro armado ambar.




268005 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota de agua en goma natural verde con suela de carro armado ambar.




268105 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota de agua en goma natural verde con suela de carro armado ambar.




268020 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota en goma natural marrón con suela beige.




268120 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota en goma natural marrón con suela beige.




268480 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota en goma natural marrón con suela beige.




268450 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota en goma natural marrón con suela beige.




268490 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota en goma natural con suela negra.



268150 
BOTA MUSLO EN GOMA NATURAL

Bota muslo en goma natural verde con suela de carro armado.



268400 
BOTA DE GOMA NATURAL

Bota en goma natural con suela negra.

